



BRANNVERN I REKKEHUS!

Slokkeutstyr: Det er et krav at alle boliger skal ha brannslukkingsapparat (6 kg pulverapparat kl ABC eller tilsvarende) og/ eller husbrannslange. Husk at vann ikke kan brukes som slokkemiddel ved brann i frityr, oljeprodukter og i brennbare væsker generelt.

Brannøvelser: Det er dessverre svært få som gjennomfører brannøvelse i hjemmet. Barn er i stor grad avhengige av hjelp i en nødssituasjon. Forklar barna hva røykvarsler er, test røykvarsler og la de bli "kjent" med lyden, lag regler for hvordan de skal opptre hvis røykvarsleren går, prøv evt. aktuelle rømningsveier (obs. sikkerhet) og avtal et møtepunkt i nærheten tilfelle man skulle komme bort fra hverandre i kaoset som kan oppstå. En slik inforunde/ øvelse bør man utføre minst 1 gang pr. år for å holde familien oppdatert.



Slokkerunde: Noe av det viktigste du selv kan gjøre i forebyggende arbeid er å ta en "slokkerunde" i din bolig hver kveld. Sjekk alle rom og slå av alle elektriske apparater som ikke skal stå på, påse at ingen ovner er tildekket, slukk levende lys, slå av TV-en med avknappen (om mulig), og la ikke kaffetrakter, vannkoker, mobilladere og liknende stå med støpselet i stikkkontakten om natten.

Røykvarslere: Det er et krav at alle boliger skal ha minst én fungerende røykvarsler som kan høres fra alle soverom med lukket dør. Dette er imidlertid et absolutt minimumskrav men vi anbefaler sterkt å montere flere røykvarslere som igjen er seriekoblet. Det å ha mange røykvarslere, gjerne en i hvert rom, øker muligheten til å kunne slokke brannen selv eller være i stand til å rømme boligen.

Bruk av el apparater: Ikke bruk vaskemaskin, tørketrommel, oppvaskmaskin eller andre elektriske tilbehørsapparater hvis du ikke er hjemme eller hvis du ligger og sover. Vaskemaskin, tørketrommel, oppvaskmaskin og komfyren topper brannårsaksstatistikken i Norge og skal derfor ikke brukes uten tilsyn.

Vedlikehold av brannslukkingsapparatet i leiligheten:

Bruker har ansvar for at pulverapparatet blir regelmessig vedlikeholdt. Minst 2 ganger i året skal bruker:

- Snu pulverapparatet opp ned, for å forhindre at pulveret klumper seg.
- Sjekke om manometeret står på grønt og at plomberingen ikke er brutt.
- Sjekke om pulverapparatet er synlig skadet.
- Sjekke at det ikke har fremmedlegemer i slangen.

Eier av pulverapparatet (Borettslaget eier 1 stk. apparat i leiligheten) vil sørge for at dette apparatet blir kontrollert hvert 5. år og får hoved service hvert 10. år.

Har andelseier ekstra apparater må han sørge for kontroll av disse selv, dette kan utføres til en meget gunstig pris når kontroll av borettslagets apparat pågår.



Vedlikehold av røykvarsler:

- Røykvarslere bør testes minst en gang pr måned og hver gang du har vært bortreist.
- Røykvarsler bør også testes med røyk, bruk røyk fra en fyrstikk eller stearinlys.
- Batteriet bør vanligvis skiftes en gang pr år, men det finnes batterier som varer lengre.
- Din leilighet er utstyrt med 1 trådløs røykvarsler fra borettslaget som er koblet sammen med de andre i rekkehuset og den bør testes i felleskap med naboene 1 gang pr. år.

Vedlikehold av din brannslange:

- Brannslangen skal rulles helt ut og testes samt sjekkes under trykk for lekkasjer minst 1 gang pr. år. Ved feil eller mangler tas det kontakt med styret øyeblikkelig!

Brannteppe:

- Brannteppe som tilhører leiligheten bør henges opp lett tilgjengelig på kjøkkenet men med minst 1 meter avstand til komfyren.