

## **BRUKSANVISNING FOR RØYKVARSLERE**

**Deltronic PHR-1211 er en moderne trådløst seriekoblet røykvarsler som fungerer like godt i leiligheter og hus som den gjør i mindre bofellesskap og bygårder.**



### **God og rask varsling av brann, med liten fare for feilalarmer**

Deltronic PHR-1211 er en optisk røykvarsler med varmføler. Kombinasjonen av optisk røyksensor og varmføler gjør at varsleren gir få feilalarmer og rask alarm ved reelle brantilløp. Den optiske røykvarsleren reagerer på røyk fra ulmebranner og åpen flammebranner, mens varmføleren varsler om høyenergibranner ved å gå i alarm når sensoren måler 57 grader celsius.

**Forhåndsvarsling:** Kildevarsler er i full alarm alene de første 30 sekundene, mens følgevarslerne varsler hvert 5 sekund.

**Forskjellig pipelyd på kildevarsler og følgevarslerne:** Etter 30 sekunder vil kildevarsleren pipe som en vanlig røykvarsler, mens følgevarslerne har en annen pipesekvens. Det gjør at det er lett å identifisere hvilken røykvarsler som har gått i alarm.

**Minnefunksjon:** Etter at en røykvarsler har vært i alarm, og så lenge den ikke har blitt avstilt, vil den gi fra seg et lite pip hvert 10-sekund i opp til 12 timer, frem til den blir avstilt. Dermed er det enkelt å finne ut hvor en alarm har startet.

**Hysj funksjon:** Med et lite trykk på "testknappen" vil varsleren gå i "avstilt" funksjon i 10 minutter, for deretter å tilbakestille seg selv og være klar til en ny alarm. Dette gjør det svært enkelt å avstille varsleren hvis du skulle være så uheldig å ha utløst en feilalarm.

### **Batteri**

Røykvarsleren drives av det medfølgende 9 volts alkaliske batteriet. Batteriets levetid er normalt over 1 år og når det er tid for å skifte batteri gir varsleren fra seg et kort lydsignal i inntil 30 dager. Bytt uansett batteri 1. desember som er den offisielle røykvarsler batteri bytte dagen. Støvsug også røykvarsleren ved batteribytte.

### **Test og kontroll**

Hver røykvarsler kan prøves individuelt ved et kort trykk på testknappen. Røykvarsleren kvitterer med 2 korte pip og blir da hysjet samtidig. Hvis man ønsker å prøve varslerens radiosystem og alle varslerne i gruppen, skal testknappen holdes inntrykt i minst 5 sek. Røykvarsleren vil da sende signal til alle de øvrige varslerne i gruppen i en tidsbestemt periode, slik at man kan teste at hele gruppen virker.